

Технические характеристики:

Настольный шлагбаум:

Щелочная батарейка 1.5В, тип ААА, 3 шт.

Радиочастота радиоприёмника
шлагбаума - 433,92 МГц.

Материал корпуса - ABS-пластик

Диапазон рабочих температур - от -20 до +55°C

Производитель: ООО «Кристина» г. Челябинск,
ул. Яблочкина, 8

Страна производства: Россия




PRIME PULT

компания-производитель с 2016 года



МИНИ ШЛАГБАУМ

Настольный аналог настоящего
шлагбаума на радиуправлении



- Поддерживает пульты популярных производителей
- Работает на частоте 433,92 МГц
- Память до 60 пультов

Комплектация:

Тумба настольного шлагбаума - 1 шт.
Стрела шлагбаума - 1 шт.
Подставка для тумбы шлагбаума - 1 шт.
AAA батарейки - 3 шт.
Инструкция по сборке настольного шлагбаума - 1 шт.
Пульт на радиоуправлении - 1 шт.

Инструкция по сборке настольного шлагбаума

- 1 Снимите заднюю крышку тумбы шлагбаума
- 2 Установите батарейки типа AAA из комплекта



- 3 Установите стрелу на вал двигателя в тумбе шлагбаума, затем поднимите стрелу вверх



- 4 Вставьте тумбу в подставку для шлагбаума до упора




- 5 Коротко нажмите кнопку на тумбе шлагбаума для срабатывания



Запись пульта управления шлагбаумом

- 1 Возьмите пульт на радиоуправлении из комплекта
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку на тумбе шлагбаума до 1 вспышки индикатора, затем отпустите кнопку




- 3 Индикатор начнет мигать. Нажмите на 1 секунду кнопку пульта. Длинная вспышка подтверждает запись



Очистка памяти пультов шлагбаума


- 1 Нажмите и удерживайте кнопку на тумбе шлагбаума до 2 вспышки индикатора, затем отпустите кнопку



Отключение питания шлагбаума

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку на тумбе шлагбаума до (n) вспышки индикатора, затем отпустите кнопку
*n - число в кружках пункта «Обозначения вспышек (n)»

Обозначения вспышек (n):



Потребление тока минимально, шлагбаум можно не отключать